

## راهنمای پیام‌های خطا

Error 678: The remote computer did not respond. For further assistance click More Info or search Help and Support Center for this error number.

این Error معمولا در Windows 98/ME/XP/Server2000/server2003 رخ می‌دهد.

این Error به چهار دلیل می‌تواند رخ دهد:

- ۱- ارتباط بین مودم و کامپیوتر قطع باشد. معمولا اگر کابل شبکه به کامپیوتر متصل نشده باشد و Unplugged باشد این Error رخ می‌دهد.
- ۲- چراغ LINK مودم (یا همان چراغ ADSL) روی مودم خاموش باشد.
- ۳- تنظیمات مربوط به مودم به هم ریخته باشد (معمولا اگر مودم Reset شود این اتفاق می‌افتد).
- ۴- مشکل از سمت سرویس دهنده اینترنت باشد یعنی سرور هیچ پاسخی نمیدهد.